### Aéroclub Les Ailes Tourangelles 4 route de l'aérodrome 37150 DIERRE

### Manuel Pratique de Radiotéléphonie



Réédition de Thierry Cadiot - 30 septembre 2013

D'après la version originale de MM Jacques FILLIOT et Jean Claude POMADE - 1992

© Thierry Cadiot – novembre 2013

### **SOMMAIRE**

SOMN	1AIRE	2
GENER	RALITES	3
1.	Buts de la Radiotéléphonie	3
2.	Langage Radio	3
3.	Les Fréquences	3
4.	Le Poste Radio « COM » (Communication)	4
PHRAS	EOLOGIE	5
1.	Alphabet Phonétique	5
2.	Transmissions des Chiffres et de Nombres	5
3.	Le Code Q	5
4.	Les Organismes de la Circulation Aérienne	5
5.	Indicatif des Stations Sol	e
6.	Indicatif des Aéronefs	e
7.	Messages, Collationnement, Lisibilité, Clôture	7
CIRCU	LATION D'AERODROME	<u>S</u>
1.	Procédure de Décollage	<u>c</u>
2.	Procédure d'Atterrissage	
CAS PA	ARTICULIERS	
1.	Cas des pistes en croix et de pistes avec plusieurs bretelles	13
2.	Retardement Dans Le Circuit	
3.	Les Autres Arrivées	15
4.	Les ATIS – Automatic Transmission Information System	16
5.	Rappels	16
COMN	IUNICATIONS EN ROUTE	17
1.	Communication avec un organisme Information	17
2.	Demander un Relèvement Gonio	18
3.	Gérer une panne radio	19
4.	Les Messages de Détresse et d'Urgence	20
LE TRA	NSPONDEUR, LES NIVEAUX DE VOL	21
1.	Le transpondeur	21
2.	Les niveaux de vol	21
LE PLA	N DE VOL	22
1.	Dépôt d'un Plan de Vol par Radio (PLN)	22
2.	Clôture d'un Plan de Vol	22
3.	Dépôt d'un Plan de Vol Déposé (FPL) par Ecrit	23
ABREV	/IATIONS	26
PHRAS	SEOLOGIE RADIO EN VOL	28
1.	Trajet Poitiers / Tours – Aérodromes Contrôlés	28
2.	Trajet Tours / Amboise – arrivée en auto information	
3.	Trajet Amboise / Quimper – Communication en route, transit, météo	

### **GENERALITES**

### 1. Buts de la Radiotéléphonie

La radio permet d'établir une liaison entre le pilote et les services au sol, mais aussi d'assurer la sécurité par l'auto-information.

Les services au sol ont tous pour but d'assurer avec les pilotes, la sécurité des vols

Ont peut classer les services au sol en 3 groupes d'organismes :

- Les contrôles locaux et d'approches d'aérodrome,
- Les services d'information au vol
- Les contrôles régionaux (ex : les FIR)

### 2. Langage Radio

L'ensemble des termes et phraséologies utilisé en radio a deux buts :

- Faciliter la compréhension des phrases transmises
- Permettre la transmission d'un maximum d'information dans un minimum de temps
- Il est évident qu'il faut une certaine discipline, entre autre écouter avant d'émettre afin de ne pas brouiller les autres transmissions.

A cet effet nous utiliserons:

- Un alphabet phonétique,
- Un langage style télégraphique
- Des locutions conventionnelles
- Une méthode de transmission des chiffres

Une bonne attention auditive évitera des répétitions inutiles.

### 3. Les Fréquences

Pour les communications Air-Sol, trois types de fréquences sont utilisées :

- **HF** (High Frequency) utilisée pour les communications longues distance,
- UHF (Ultra High Frequency) utilisée surtout par les militaires,
- VHF (Very High Frequency) utilisé et e par les militaires et les civils,

La bande VHF aviation est comprise entre 108 et 136 Mhz, scindée en deux gammes de fréquences

- De 108 à 117.95 Mhz utilisée pour les VOR et les ILS (Localizer)
- De 118 à 136 Mhz, décomposée en 760 canaux, utilisée pour le trafic radio Air-Sol

L'espacement entre deux canaux est de 25 Kilohertz

- Exemple: 108.000, 108.025, 108.050, 108.075, 108.100, 108.125, etc.
- En langage Radio 118.000 sera prononcé 118.0

118.050 sera prononcé 118.05

118.125 sera prononcé 118.12

118.625 sera prononcé 118.62

### 4. Le Poste Radio « COM » (Communication)

### a. Description

Le poste radio installé à bord de votre avion est un poste émetteur-récepteur. Il est alimenté par la batterie. Ils e compose d'un boitier fixé dans le tableau de bord, relié à un intercom qui dessert le réseau casque, et d'une antenne fixée sous ou sur le fuselage. Nota : Il est toujours possible d'utiliser le micro manuel (de secours) et le haut-parleur.

### Les commandes du poste sont :

- Un marche/arrêt
- Un volume d'écoute (qui peut être commun avec le marche/arrêt)
- Un squelch qui permet de régler le niveau de suppression du bruit de fond (attention un réglage trop faible vous coupera le retour radio,
- Un réglage de la fréquence,
- La possibilité de pré-régler la fréquence suivante (Stand-By)

### b. Utilisation

- Mettre le poste sous tension et régler le volume à mi-course
- Régler la fréquence active souhaitée (118.775 à Amboise-Dierre)
- Supprimer le squelch pour entendre le niveau de réception de la radio, le réactiver ensuite.
- Pour émettre appuyer sur le PTT (*Push To Talk*, le bouton sur le manche). Vous devez parler près du micro, les lèvres à proximité de celui-ci.
- Lorsque le PTT est relâché le poste repasse en réception.
- Nota : la portée de la VHF est fonction de l'altitude. En effet la portée de la radio est dite 'optique'. La portée théorique est de 100 fois la hauteur : 100 km pour 3000 ft.





### **PHRASEOLOGIE**

### 1. Alphabet Phonétique

Α	Alpha	Н	Hotel	0	Oscar	V	Victor
В	Bravo	ı	India	Р	Papa	W	Whisky
С	Charlie	J	Juliet	Q	Quebec	Χ	X-ray
D	Delta	Κ	Kilo	R	Romeo	Υ	Yankee
Ε	Echo	L	Lima	S	Sierra	Z	Zoulou
F	Fox	M	Mike	Т	Tango		
G	Golf	Ν	November	U	Uniform		

### 2. Transmissions des Chiffres et de Nombres

En général, les chiffres s'expriment en langage courant<sup>1</sup>, sauf le 1 qui s'énonce UNITE. La virgule se prononce décimale »

Les nombres se décomposent chiffre à chiffre en cas de mauvaise réception ou de risque de confusion

17 se dira unité, sept. Exemple 30 se dira trois, zéro, 100 se dira unité, zéro, zéro 987 se dira neuf huit sept 102,025 se dira unité, zéro, deux, décimale zéro, deux

### 3. Le Code Q

Le code Q a été élaboré pour condenser les transmissions Radio. De nos jours il est abandonné, à l'exception des codes suivants qui sont devenus courants :

•	QFE	Pression atmosphérique au niveau de l'aérodrome
---	-----	---

QNH Pression atmosphérique au niveau de la mer

QFU Orientation magnétique de la piste en service (arrondi à la dizaine la plus proche)

• QGO Piste fermée (pour cause météo ou technique)

 QDM Route magnétique pour rejoindre la station, par vent nul

QDR Relèvement Magnétique de l'avion à partir de la station

### 4. Les Organismes de la Circulation Aérienne

• Sol : En radio se dit SOL

> La fréquence SOL, assure le contrôle au roulage sur les voies de circulations et de manœuvre

• TWR: En radio se dit TOUR

La fréquence Tour, assure le contrôle des circuits en vol, des atterrissages, et des décollages, assure aussi le trafic SOL en cas d'absence ou d'inactivité de la fréquence SOL

APP: En radio se dit APPROCHE

> La fréquence APPROCHE assure le contrôle de la circulation, des départs et des arrivées des IFR, elle peut aussi contrôler les VFR selon les classes d'espaces.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La réglementation précise que les chiffres doivent être prononcés un par un : 120 se dira : Unité deux zéro

### • TOUR: En radio se dit TOUR

La fréquence Tour, assure le contrôle des circuits en vol, des atterrissages, et des décollages, mais aussi le trafic SOL en cas d'absence ou d'inactivité de la fréquence SOL

AFIS: En radio se dit INFO ou INFORMATION

Cet Organisme donne les informations, les conditions d'arrivée et de départ sur les aérodromes (Conditions VMC ou IMC, Météo, Piste en service, ..). L'AFIS ne contrôle pas les vols et ne donne pas de clairance.

• **CONTROLE**: En radio s'appelle en fonction du service appelé « INFO, SIV, etc.)

Selon les espaces aériens, le Contrôle donne ou non des Clairances, assure la séparation ou l'information<sup>2</sup>.

• VDF: En radio se dit GONIO

Service assuré par les TXR et les APP lorsque l'aérodrome en est doté. Ce service donne sur demande du pilote des QDM ou des QDR, qui permettent de rejoindre le terrain, ou de se positionner.

### 5. Indicatif des Stations Sol

L'indication d'une station est toujours composée de :

- Du nom de l'aérodrome, ou du lieu
- Du nom de la fonction de l'organisme

• Exemple : Tours Tour.

Paris Info, SIV Poitiers

### 6. Indicatif des Aéronefs

### a. Aviation Générale

Cinq lettres composent l'immatriculation, exemple F-FHARF

- La première lettre avant le tiret, indique le pays
- La seconde indique la classification
  - a. A: Collection;
  - b. B, G, H: Aviation générale et commerciale;
  - c. C: Planeurs; M, R, Z: aviation militaire;
  - d. P:CNRA;
  - e. W: prototype)
- Les trois dernières lettres sont attribuées par l'aviation civile.

### b. Aviation de transport

L'aéronef est identifié soit par ses cinq lettres, soit par l'indicatif de la compagnie suivi du numéro du vol (AF 456)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se référer au cours sur les Espaces Aériens

### c. Aviation de Militaire

L'aéronef est identifié soit par ses cinq lettres, soit par son indicatif opérationnel composé d'un nom de code suivi d'un numéro (Charcot 21), soit FA (force aérienne) suivi d'un numéro.

### 7. Messages, Collationnement, Lisibilité, Clôture

### a. Premier Message

Le premier appel est toujours composé de :

- L'indicatif de la station appelée
- L'indicatif de la station appelante (aéronef)

Exemple: Tours Tour de Fox Golf Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

### b. Deuxième Message

Après réponse de la station appelée (et après un temps d'arrêt en auto-information) :

- L'indicatif abrégé de la station appelée
- Le type d'aéronef et l'immatriculation abrégée : F-RF (sauf si le contrôle demande l'immatriculation complète)
- Le contenu du message

Exemple: Tours de Fox Hôtel Alpha Romeo Fox, Au parking, je demande le roulage pour ...

### c. Troisième Message et suivants

A partir du troisième message, sur les terrains contrôlés, l'indicatif de la station appelée sera ignoré, Sur les terrains en auto information, le nom de l'aérodrome devra être annoncé à chaque message. Dans tous les cas, et sauf demande spécifique du contrôle, l'indicatif de l'aéronef sera repris en abrégé<sup>3</sup>.

### d. Collationnement

La réglementation nous fait obligation de collationner (répéter) certaines informations transmises par le Contrôle<sup>4</sup> ou la station émettrice pour confirmer que nous avons correctement reçu le message : Piste en service, clairance d'atterrissage, etc.

Exemple : Fox Romeo Fox autorisé au décollage piste 02 ..., Fox Romeo Fox je décolle piste 02

### e. Clôture

Lors du denier contact, ou lors du changement de fréquence, et avant de cesser l'écoute vous devez informer que vous allez quitter la fréquence. Nota : dans certains cas, c'est le Contrôle qui vous demandera de guitter la fréquence.

Exemple : Fox Romeo Fox, pour quitter le circuit et la fréquence

### f. Lisibilité

Par Lisibilité, on entend force et clarté de la réception. La qualité de la transmission sur une échelle de 1 à 5.

5 4		3	2	1
Parfaitement lisible	Lisible	Difficilement lisible	Lisible par instant	Illisible

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sauf pour les tours de pistes des terrains disposant d'une fréquence dédiée.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Se reporter à la réglementation

Si nécessaire la station appelant peut vous demander de collationner la qualité de réception Exemple : Tours Tour du Fox Romeo Fox pour un essai radio - Fox Romeo Fox cinq

### g. Contenu Schématique des Messages

- Avec un organisme de la circulation d'aérodrome (TWR)
  - a. Le message suivant le 1<sup>er</sup> appel sera composé de la structure suivante :
    - ✓ Type d'appareil, indicatif complet
    - ✓ Provenance, destination, heure estimée d'arrivée, position, altitude QNH
  - b. L'organisme contacté (le contrôle) répondra comme suit :
    - ✓ Paramètre d'arrivée et d'atterrissage : piste, vent, QNH, autres
    - ✓ Le cas échéant les points de report (par lesquels vous devez transiter et vous reporter), et une hauteur de transit
- Avec un organisme de contrôle en route (FIS,SIV, TMA)
  - a. Premier message de l'aéronef :
    - √ Type d'appareil, indicatif complet
    - ✓ Provenance, destination, heure estimée d'arrivée, position, altitude QNH
  - b. L'organisme contacté (le contrôle) répondra comme suit :
    - ✓ Conditions de transit (altitude, points de reports, ..)
    - ✓ Code transpondeur, et clairance


Lorsque vous souhaitez quittez la zone contrôlée (SIV, FIR, TMA, CTR, TWR), vous devez impérativement demander l'autorisation de quitter la fréquence.

Exemple : Poitiers du Fox Romeo Fox en sortie de zone pour quitter - Fox Romeo Fox, transpondeur 7000, vous pouvez quitter ma fréquence, bonne journée.



### **CIRCULATION D'AERODROME**

### 1. Procédure de Décollage



a. Position 1 – Au parking (après mise en route)<sup>5</sup>

Premier contact: Tours tour, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

TWR: Fox Romeo Fox, Bonjour

F-RF: Fox Romeo Fox, pour un essai radio<sup>6</sup>

TWR: Fox Romeo Fox, je vous reçois 5

Fox Romeo Fox<sup>7</sup>, au parking club, pour un vol à destination de Poitiers, F-RF:

demandons le roulage pour le point d'arrêt

TWR: Fox Romeo Fox, le QNH est de 1030, la piste 02 en service, vous êtes

autorisé au roulage, rappelez prêt

F-RF: Fox Romeo Fox, le QNH est de 1030, nous roulons pour le point d'arrêt

02 et rappelons prêt

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nota sur certains aérodromes importants, l'autorisation de mise en route du moteur doit être demandée.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cette question est optionnelle.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si le contrôle vous répond avec l'immatriculation complète, vous devez indiquer l'immatriculation complète à chaque message.

### **b.** Position 2 – Au point d'attente (après avoir déroulés les CL et les vérifications)

F-RF: Tours tour, du Fox Romeo Fox, prêt au point d'attente 02

TWR: Fox Romeo Fox, alignez vous piste 02, autorisé au décollage, le vent est

du 030 pour 5 kt, Rappelez au point Echo 1000 ft, 1030

F-RF: Fox Romeo Fox, autorisé au décollage piste 02, nous nous alignons, le

vent du 030 pour 5 kt, on rappelle passant Echo à 1000 ft 1030.

### c. Position 3 – Après le décollage, en sortie de circuit

F-RF: Tours tour, du Fox Romeo Fox, passant *Echo* à *1000* ft, pour quitter le


circuit et quitter la fréquence.

TWR: Fox Romeo Fox, vous quitter ma fréquence, bon vol

F-RF: Tours tour, du Fox Romeo Fox, on quitte, merci bonne journée.



### 2. Procédure d'Atterrissage



### a. A 5 ou 6 minutes de l'arrivée

Nota : Sur certains aérodromes les entrées et les sorties du circuit peuvent être exigées par le passage à la verticale d'un ou de plusieurs repères géographiques, suivant le secteur d'arrivée ou de sortie de l'avion. Ces points sont généralement dénommés par une ou deux lettres, quelques fois suivis d'un chiffre. Les lettres correspondent à un secteur géographique<sup>8</sup>.

Premier contact: Poitiers, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

TWR: Fox Romeo Fox, Bonjour

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 en provenance de Tours, et à destination de

vos installations, à 2 minutes du point Novembre, 1500 Ft QNH 1030.

TWR: Fox Romeo Fox, le QNH local est de 1029, la piste 03 en service, rappelez

passant le point Novembre à 1400 ft QNH

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Par exemple : N, NW, EW, S2, SE2, etc..

F-RF: Fox Romeo Fox, nous rappelons *Novembre 1400* Ft QNH

**b.** Position 1 – au point de report

F-RF: Fox Romeo Fox, au point *Novembre 1400* Ft

TWR: Fox Romeo Fox, vous me rappelez établi en vent arrière 03 main droite

F-RF: Fox Romeo Fox, Je rappelle vent arrière *03 main droite* 

c. Position 2 – en Vent Arrière

F-RF: Fox Romeo Fox, au début de vent arrière

TWR: Fox Romeo Fox, vous êtes numéro 2<sup>9</sup>, rappelez en base

d. Position 3 – en Base

F-RF: Fox Romeo Fox, en base

TWR: Fox Romeo Fox, poursuivez, le précédent fait un touch, rappelez en finale

F-RF: Fox Romeo Fox, je rappelle établi en finale

e. En Finale

F-RF: Fox Romeo Fox, en finale,

TWR: Fox Romeo Fox, autorisé à l'atterrissage, le vent du 035 pour 6 Kt,

rappelez piste dégagée

F-RF: Fox Romeo Fox, le vent du *035* pour *6* Kt, j'atterris,

**f.** Position 4 – Piste dégagée<sup>10</sup>

F-RF: Fox Romeo Fox, piste dégagée, les consignes pour le parking aéroclub

TWR: Fox Romeo Fox, vous roulez à droite, et rappelez pour quitter

g. Position 5 – Au parking

F-RF: Fox Romeo Fox, au parking aéroclub, pour quitter

TWR: Fox Romeo Fox, vous pouvez quitter,

F-RF: Fox Romeo Fox, je quitte, bonne journée


<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vous indique la présence d'un appareil devant vous, l'espacement étant géré par le contrôleur, à l'inverse de l'agent AFIS qui ne fait que de l'information.

Dans le cas d'un aérodrome avec une fréquence SOL, les transmissions se font sur la fréquence SOL dèq que la piste est dégagée.

### Chapitre: Cas Particuliers

### **CAS PARTICULIERS**

### 1. Cas des pistes en croix et de pistes avec plusieurs bretelles



Sur un aérodrome contrôlé, après l'atterrissage, pour traverser, remonter une piste ou emprunter une bretelle, l'initiative ne peut pas venir du pilote. Dans tous les cas, il faut marquer l'arrêt et appeler la tour (fréquence TWR ou SOL) :

### a. Figure A - Pistes croisées

F-RF: Fox Romeo Fox, pour traverser la 05-23

TWR: Fox Romeo Fox, autorisé à traverser, rappelez ...

F-RF: Fox Romeo Fox, je traverse, et je rappelle ...

**b.** Figure B – cas d'une piste avec une seule bretelle

F-RF: Fox Romeo Fox, c'est contrôlé, pour un 180° et remonter la piste 02

TWR: Fox Romeo Fox, autorisé à remonter, rappelez piste dégagée

F-RF: Fox Romeo Fox, je remonte et je rappelle piste dégagée

**c. Figure C** – cas d'une piste avec plusieurs bretelles

F-RF: Fox Romeo Fox, c'est contrôlé,

TWR: Fox Romeo Fox, vous prenez la brettelle *Bravo*, et rappelez piste


dégagée,

F-RF: Fox Romeo Fox, je prends la brettelle *Bravo* 

### 2. Retardement Dans Le Circuit

Etant en vent arrière, la tour estimant que nous sommes trop près de l'avion précédent, et qu'il n'est pas possible de nous intégrer dans le circuit normal, décide de nous retarder. Revenons à la position 1 en vent arrière, deux possibilités sont offertes :

### a. Elargissement du Circuit – Vent arrière




F-RF: Fox Romeo Fox, en milieu de vent arrière

TWR: Fox Romeo Fox, le précédent en début de base, prolongez la vent

arrière, et rappelez en base

F-RF: Fox Romeo Fox, je prolonge, et je rappelle en base

### b. 360° de Retardement – Vent arrière



F-RF: Fox Romeo Fox, en milieu de vent arrière

TWR: Fox Romeo Fox, le précédent en début de base, faites un 360° par la

gauche, et rappelez établi en vent arrière,


F-RF: Fox Romeo Fox, je fais un 360 ° et rappelle en vent arrière

F-RF: Fox Romeo Fox, en vent arrière

### 3. Les Autres Arrivées

### a. L'Approche Semi-Directe

Il est possible, avec un trafic faible, lors d'une arrivée perpendiculaire, à l'axe de piste sur un terrain contrôlé, de demander une « approche Semi-Directe » sans passer par la vent arrière. De même la tour peut vous proposer cette intégration.



Revenons à la position 1 en vent arrière, la tour nous ayant communiqués les paramètres :

TWR: Fox Romeo Fox, vous me rappelez établi en vent arrière 03 main droite,

1400 Ft, QNH 1031

F-RF: Fox Romeo Fox, je souhaite une Semi-Directe 03 main droite

TWR: Fox Romeo Fox, Semi-Directe 03 approuvé, vous me rappelez établi en

longue base 03 main droite, 1400 Ft, QNH 1031

### b. L'Approche Directe

Sur un terrain contrôlé, nous avons reçu les paramètres, et notre cap d'arrivée est sensiblement celui de l'axe de piste, avec un trafic faible, nous pouvons demander une arrivée une « approche Directe » .

TWR: Fox Romeo Fox, vous me rappelez établi en vent arrière 03 main droite,

1400 Ft, QNH 1031

F-RF: Fox Romeo Fox, je souhaite une approche directe 03.

TWR: Fox Romeo Fox, Longue finale 03 approuvé, vous me rappelez établi en

longue finale 03, QNH 1031

Chapitre: Cas Particuliers

F-RF: Fox Romeo Fox, Je rappelle établi longue finale 03.

....

F-RF: Fox Romeo Fox, établi longue finale 03.

TWR: Fox Romeo Fox, rappelez en courte

F-RF: Fox Romeo Fox, courte finale 03.

TWR: Fox Romeo Fox, Autorisé atterrissage 03, vent du 035 pour 5kt, rappelez

en courte, rappelez piste dégagée

F-RF: Fox Romeo Fox, le vent du 035 pour 5 Kt, j'atterris

.....

F-RF: Fox Romeo Fox, la piste est dégagée, les consignes pour le roulage

TWR: Fox Romeo Fox, ....

### **4.** Les ATIS – Automatic Transmission Information System

Certains aérodromes disposent d'un répondeur automatique sur une fréquence spécifique. Vous devez avoir écouter l'ATIS, avant le 1<sup>er</sup> contact<sup>11</sup>, pensez donc à anticiper votre arrivée.

Premier contact : Lognes, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

TWR: Fox Romeo Fox, Bonjour

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 en provenance de Tours, et à destination de

vos installations, à 2 minutes du point ECHO, 800 Ft QNH 1030, avec

l'information Charlie<sup>12</sup>

### 5. Rappels

En aucun cas, ne collationnez un message incomplet ou mal reçu, N'hésitez pas à redemander, il y va de la sécurité des vols.

Les Approches Directes et Semi Directes sont interdites sur les aérodromes non contrôlés

 $^{12}$  Cela suppose que vous avez déjà écouté l'ATIS, et que vous connaissez l'Atis le paramètres en vigueur

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Par exemple en utilisant la fonction « Monitor » , ou la boite de mélange si l'avion est en équipé équipé

# Chapitre: Communications En Route

### **COMMUNICATIONS EN ROUTE**

### 1. Communication avec un organisme Information

En navigation en altitude, il est possible (conseillé) de contacter l'Information en Vol pour :

- Bénéficier d'une « assistance », une information de trafic sur votre route.
- Si vous avez déposez un plan de vol, vous pourrez bénéficier du suivi de vol.
- Avoir une assistance météorologique sur la route ou l'aérodrome de destination

### a. Contact avec un SIV ou un FIS – Suivi du Vol

Premier contact : Seine 4, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

INFO: Fox Romeo Fox de seine 4, Bonjour

F-RF: Fox Romeo Fox, un *APM 30* en provenance de *Tours*, et à destination de

Darois, on vient de passer Orléans Bricy, établi au niveau 75, 2

personnes à bord, transpondeur 7000

INFO: Fox Romeo Fox, transpondeur 6453, pas de trafic connu à vous signaler,

vous me rappelez pour tous changement de cap ou de niveau

F-RF: Fox Romeo Fox, transpondeur 6453, on vous rappelle en cas de

changement

....

INFO: Fox Romeo Fox, un trafic convergent à vos 9h, même altitude, pas de

contact radio

F-RF: Fox Romeo Fox, un trafic convergent à mes 9h, même altitude, pas de

visuel on surveille

F-RF: Seine 4 du Fox Romeo Fox, visuel du trafic, on évite.... Seine 4 du Fox

Romeo Fox, trafic croisé

INFO: Seine 4 du Fox Romeo Fox, trafic croisé, reçu

....

INFO: Fox Romeo Fox, un trafic à vos 11h, DR 400, destination Darois, même

altitude, - break break, Fox Charlie Victor, un trafic convergent, APM 30,

même destination, à vos 4 heures.

F-CV: Fox Charlie Victor, reçu l'information de trafic, vous voulez que l'on

descende au niveau 55

INFO: Fox Charlie Victor, changement de niveau approuvé, rappelez établi 55,

Fox Romeo Fox, un trafic convergent change de niveau, poursuivez.

F-RF: Fox Romeo Fox, un trafic recue, on continue

....

F-RF: Fox Romeo Fox, en approche de Darois, pour quitter le niveau 65 et

contacter Darois

INFO: Fox Romeo Fox, descente approuvée transpondeur 7000, pas de trafic

connu à vous signaler, vous quitter ma fréquence et passer avec Darois,

119.55, bonne journée

F-RF: Fox Romeo Fox, transpondeur 7000, on passe avec Darois 119.55, merci

bonne journée

b. Contact avec un organisme FIS – demande de météo (même vol)

F-RF: Fox Romeo Fox, avez vous la dernière (météo) de *Darois* ?

INFO: Fox Romeo Fox, pas de météo dur *Darois*, je recherche la dernière de

Longvic, et je vous rappelle

F-RF: Fox Romeo Fox,

INFO: Fox Romeo Fox, êtes vous prêt à copier la météo de *Longvic*?

F-RF: Fox Romeo Fox,

INFO: Fox Romeo Fox, à Longvic, Cavok, QNH 1032, vent calme

F-RF: Fox Romeo Fox, Cavok, 1032, vent calme, c'est copié, merci

### 2. Demander un Relèvement Gonio

En navigation vous êtes dans l'incertitude de votre position, votre VOR ne donne plus d'information : vous pouvez bénéficier d'une « assistance Gonio » délivrée principalement par une tour équipée de VDF. Cette information est disponible sur les cartes VAC, ou dans le complément des cartes radio navigation au 100.000<sup>eme</sup>, que vous avez bien sur avec vous en vol.

Ainsi, à l'aide d'un, ou de plusieurs, QDM, vous pourrez ainsi rejoindre la station appelée.

F-RF: Poitiers du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, bonjour

INFO: Fox Romeo Fox, bonjour,

F-RF: Poitiers du Fox Romeo Fox, je souhaite un QDM

INFO: Fox Romeo Fox, votre QDR est le 358

F-RF: Fox Romeo Fox, le QDM est le 358, merci

### Pour mémoire :

- En station avant, pour rester sur votre route, vous devez :
  - a. Si les QDM augmentent, augmenter votre cap

- b. Si les QDM diminuent, diminuer votre cap
- En station arrière, pour rester sur votre route, vous devez :
  - a. Si les QDM augmentent, diminuer votre cap
  - b. Si les QDM diminuent, augmenter votre cap

### 3. Gérer une panne radio

La panne radio peut survenir dans n'importe quelle phase du vol. Elle peut être en émission, en réception ou totale. Plusieurs contrôles sont à réaliser, lors de la pré-vol, de la mise en route, ou en vol :

- Contrôle de l'émission : le symbole « Tx » s'allume quand on enclenche le PTT
- Contrôle de la réception : en supprimant le squelch, on entend la porteuse
- Contrôle du bon fonctionnement : appeler une autre station pour contrôle (TWR, SOL, ou un avion):

F-RF: Poitiers du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, pour un essai radio, bonjour

INFO: Fox Romeo Fox, bonjour, je vous reçois 5<sup>13</sup>,

F-RF: Fox Romeo Fox, 5 également, merci

### a. Panne au sol

Vous ne devez pas décoller, seul le convoyage est autorisé sous conditions.

### b. Panne en vol

Dès que la panne radio est confirmée, il faut afficher le code transpondeur 7600, et vous pouvez poursuivre le vol, et informer si nécessaire le contrôle au plus tôt.

Si une clairance vous a été accordée, vous devez quitter la zone contrôlée, Il est alors obligatoire de rejoindre le terrain le plus proche où la radio n'est pas obligatoire, et informer si nécessaire le contrôle au plus tôt.

### c. Panne à l'arrivée

Vous devez poursuivre le vol et rejoindre le terrain en appliquant la dernière clairance connue en affichant 7600 au transpondeur. A défaut de clairance, vous devez quitter la TMA et informer le contrôle dès que vous êtes posé.

Sur certains terrains la panne radio est prévue dans les consignes, reportez-vous à la carte VAC.

### d. Panne radio sous plan de vol

La panne radio sous plan de vol ne vous exonère pas de clôturer le plan de vol après l'atterrissage.

1

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Voir le point « Phraséologie, point 7 f »

### 4. Les Messages de Détresse et d'Urgence

Il ne faut en aucun confondre la détresse (qui ne met pas en cause la capacité de vol de l'aéronef) et l'urgence (qui interdit la poursuite du vol)

### a. Les messages de détresse

La détresse vous amène à atterrir au plus tôt, de préférence sur un terrain, pour permettre l'arrivée des secours, si besoin. Vous transmettrez principalement sur la fréquence contrôlée active, et à défaut sur le 121.50.

F-RF: Fox Hotel Alpha Romeo Fox, PAN PAN PAN

INFO: Fox Romeo Fox, 5, on vous écoute,

F-RF: Fox Romeo Fox, Déclarons collision aviaire, nous sommes à 5nm au sud

> d'Amboise-Dierre, 1800 Ft QNH 1022, le cockpit est cassé, le passager avant droit est blessé, l'avion réagit normalement, je demande une

priorité à Tours

INFO: Fox Romeo Fox, vous êtes capable de revenir sur Tours, ou vous

souhaitez un QDM

F-RF: Fox Romeo Fox, On peut rejoindre Tours.

INFO: Fox Romeo Fox, Autorisé Tours en direct n°1, rappelez en vue de Tours.

> Break- break, à tous les appareils en fréquence, aéronef en détresse au sud est des installations pour 20 nm tous les clearances annulées,

mettez-vous en attente, on vous rappelle.

### b. Les messages de détresse

L'urgence vous impose à atterrir sans délai, la poursuite du vol est compromise. Vous transmettrez principalement sur la fréquence contrôlée active, et à défaut sur le 121.50.

F-RF: Fox Hotel Alpha Romeo Fox, MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY,

INFO: A toutes les trafics, silence radio, Fox Romeo Fox, 5, on vous écoute,

F-RF: Fox Romeo Fox, en panne moteur, nous sommes à 10 nm au nord-est

Poitiers, transpondeur 7700, 3500 Ft 1022, 2 personnes à bord, balise

enclenchée, on atterrit en campagne.

INFO: A toutes les trafics, silence radio, Fox Romeo Fox, 5, sitiation déclarée,

les secours sont informés, restez avec nous, réception balise confirmée

### c. Procédures

Dans ces situations vous devez appliquer les consignes du manuel de vol. Il est donc nécessaire de les connaitre, si vous avez assez d'altitude (en finesse 10, 3000 Ft, c'est 3 minutes de plané) vous avez le temps de relire la CL urgences généralement située dans le vide poche.

### LE TRANSPONDEUR, LES NIVEAUX DE VOL

### 1. Le transpondeur

### a. Généralités

Le transpondeur radar permet aux services de contrôle la localisation exacte d'un aéronef sur un

Le transpondeur reçoit l'interrogation du radar secondaire<sup>14</sup> et retransmet une série d'impulsion en fonction du codé affiché (4096 code possibles, le mode A). Il est maintenant couplé à un alticodeur qui indique alors l'altitude de l'appareil (mode C), la réglementation actuelle impose que le transpondeur envoie également l'indicatif de l'appareil (le Mode S).

### **b.** Mode d'emploi - (selon modèles)

Après la mise en route de l'avion, et une fois les vérifications effectuées, placer le sélecteur sur « ALT ».

Sur instruction du contrôle afficher le code demandé : appuyer une fois, le 1<sup>er</sup> chiffre clignote réglez la valeur, appuyer de nouveau, le 2<sup>nd</sup> chiffre clignote, etc ..

Sur instruction du contrôle, appuyez sur IDNET (IDT) pour mettre votre point en surbrillance sur son écran.

Sur instruction du contrôle appuyez sur « VFR » pour afficher « 7000 »




### c. Cas particuliers

En fonction des circonstances, et à l'initiative du pilote, les codes suivants sont affichés

- 7500 en cas de détournement
- 7600 en cas de panne radio
- 7700 en cas d'urgence ou de détresse.

### 2. Les niveaux de vol



LES ROUTES SONT MAGNÉTIQUES.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> A l'inverse du radar primaire qui détecte un écho (utilisable en relèvement Gonio par exemple), le radar secondaire SSR lit l'information envoyée par le transpondeur.

### LE PLAN DE VOL

### 1. Dépôt d'un Plan de Vol par Radio (PLN)

### a. Exemple de cas spécifiques de dépôt d'un FPL

- Lors d'un retard en route (déroutement météo, ou vent plus important, par exemple) ne permettant plus d'arriver à destination avant la nuit aéronautique. *Nota* dans ce cas, vous devez disposer d'une qualification VFR Nuit, et l'aérodrome doit être accessible de nuit.
- Décollage à partir d'un aérodrome non contrôlé ou il y avait impossibilité de déposer un plan de vol avant le départ<sup>15</sup>.

### b. Quelles sont les indications à fournir?

Les informations à fournir sont identiques à celles communiquées au sol, et sans l'ordre.

Données Exemple
 Immatriculation F-HARF
 Type de vol V (pourVFR)

Nombre d'aéronefs
 Type d'aéronef
 Type de turbulence
 L (Light)

• Equipement Radio V (VHF), O (VOR), C (transpondeur mode C), etc..

Aérodrome de départ LFEF,
Heure de départ (*UTC*) 0700

• Vitesse N110 (N pour nœud, soit 110Kt)

• Type de vol V (pour VFR)

• Points de reports MLN (Si besoin ou obligatoire)

Aérodrome de destination LFPL

Temps de vol sans vent 0106 (1 heure 06)
 Aérodrome de déroutements 1 & 2 LFOX, Nil

### 2. Clôture d'un Plan de Vol

### a. Aérodrome de destination contrôlé

Le contrôleur est habilité à clôturer le plan de vol, mais pensez à lui préciser lors de votre arrivée :

Premier contact: Tours, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

INFO: Fox Romeo Fox de Tours, Bonjour

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 en provenance de Lognes, et à destination

de vos installations, sous plan de vol, à 5 minutes du point Novembre,

Pourrez vous clôturer le plan de vol?

INFO: Fox Romeo Fox de Tours, Nous clôturons le plan de vol

F-RF: ....

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  NdR : Les cas d'impossibilité de dépôt d'un plan de vol par téléphone sont plutôt rares.

### b. Aérodrome de destination avec AFIS

L'agent AFIS est habilité à clôturer le plan de vol, mais pensez à lui préciser lors de votre arrivée :

### c. Aérodrome de destination non contrôlé

Vous devez clôturer vous-même le plan de vol,

- Soit en vol avec le dernier contrôle en route
- Soit au sol par téléphone : 0810 437 837
- Soit en ligne sur le site OLIVIA, rubrique « Plan de vol »: http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/.

### 3. Dépôt d'un Plan de Vol Déposé (FPL) par Ecrit

### a. La réglementation nous impose de déposer un plan de vol en VFR dans certains cas

- Voyage transfrontalier : dans ce cas le plan de vol doit débuter d'un aérodrome douanier.
- Traversée maritime
- Vol de nuit
- Traversée de contrées « inhospitalière » : jungle, désert, etc..
- Vous pouvez librement déposer un plan de vol librement pour un vol VFR : quel intérêt ?

### b. Comment déposer le Plan de vol

- Par écrit en le faxant (voir le complément aux cartes aéronautiques)
- Par téléphone en composant le 0810 437 837 (ce numéro sert également à le clôturer), en respectant l'ordre listé ci-après
- Le plan de vol doit être déposé, 30 minutes avant de quitter le point de stationnement,
- Le plan de vol est activé au décollage, soit par radio auprès du contrôleur, soit par téléphone par les opérations au sol, soit auprès du 1<sup>er</sup> contact radio, en précisant l'heure UTC de décollage

### c. Que se passe t-il si vous ne clôturez pas un Plan de Vol

- La non-clôture d'un plan de vol déclenche la procédure SAR<sup>16</sup>, et la mise en œuvre de moyens logistiques importants
- La DGAC pourra être en droit de vous facturer les frais de recherche.

 $^{16}$  SAR : Search And Rescue : nom de la procédure de recherche ; Incerfa, Alerfa, Detrefa

		PLAN I					
PRIORITE Priority	DESTINATABLE (E) Addresses (a)				BRID I		
≪≡FF→				Section 1			
				AUST OF SIERS	SULT		<b>I≪</b> ≡
HEURE DE DEPOT	C NPESCT Originate			6.12			
IDENTIFICATION PRICISE	DU DESI DESTINATARE DI ST/OL	≪≡					
Specific identification of a	fdranse (s) and/or originator			architecture (199		2.0	
3 TYPE DE MESSAGE Monage Type	1	SENTIFICATION BE L'ACRONEY		8 REGLES DE VI Flight raises			TYPE DE VOL Type of flight
≪≡(FPL	- F.	G.A.V.S.		-V			G≪≡
S NOMERE Number	TYPE D'AERON Type of elepten	W.	DE TURBULENCE DE SILLI · Surficience par	AQE		Equipment Equipment	
ورواليا-	Z,Z,Z,	Z. HURE	/L	, ,	-L v	of.	/A ≪≡
Separt	MOME DE DEPART	Time .					
15 VITESSE CHOISIERE	F.R.Q	RIGHTE					
- N. O. A. 2.	O V,F,R,	- CHW - RB	T	PISTO DE	PRINCIPAL DE		S. 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
141914							
							≪≡
		DUREE TOTALE ESTIMEE	1000 E 1000	PH 10	(B)(11) - 1	00000000	
16 ACRODA	NOME OF DESTINATION	Total set. HR MIN	ALROGROME Alte service	DE DEGAGEMENT		* AEROGROME O	
- L.	F.P.M	0,4 5,0	OVERSKO HEDNER CHEST AND A STREET	F,P,O		+	≪≡
18 SENSEIGNEMENTS DIV.	tu						<b>34 25 1</b>
- DR 40	O OPR/	PVT					
					_		
				- 1	_	-	)≪≡
	RENSEIGNEM	NTS COMPLEMENTAIRES (A NE PAS TRAI	VSMETTRE DANS LES MES	SAGES DE PLAN DE Y	MI BEPOSE)	REPORT OF THE	11/2/
15 AUTON	KOMIE	Information NOT TO BE TRANSMITTED IN	FPE WESSACES	150 0 0	RADI	O ET BALISE D'U	AGENCE
Endara	MIN	PERSONNES A BORD Parsons on board			UNIT COME	pancy/radio	SEOA/else
- E/0,4	A STATE OF THE PARTY OF	The same of the sa		→ R	/ (U)	( <b>□</b> )	E
LOURPEME	NT DE SURVIE/Servivel equipmen		GILETS	DE SAUVETAGE/Jack	FLEDRES		
. (6)	POLAIRE DESERT	Maritime Jungle		Lights	Floan	U	V
+S /	P D	W 1	<b>→</b> □	1 🕒	Ш	[6]	LY
MOMBRE Banker	CAPACITE COUNTS Capacity Cover	TURE COULEUR Colour					
+D/		-[	≪	<≡			
COULEUR Amorati c	ET MARQUES DE L'AERONEF elser and marbings				3205		
1000000	ANC - ROU	GE		-			
Remarks				AND EN		Th. 45 (A)	
+ N/	DESCRIPTION OF SORE		A Color on a	TOTAL VALUE	75 SEE SEE SEE	Talenta in	≪≡
Paet in e.	enmed	2.2.2.2	1/4	<≡			
	URANT			`-			
OCPOSE I	FAR/Filed by	ESPACE RESERVE A DES FINS SUPPL			128-25-11		
6		Space reserved for additional required	Seris.				

### d. Quelles sont les indications à fournir ?

### Les informations à fournir dans l'ordre :

Données Exemple
 Immatriculation F-HARF
 Type de vol V (pourVFR)

Nombre d'aéronefs
 Type d'aéronef
 Type de turbulence
 L (*Light*)

• Equipement Radio V (VHF), O (VOR), C (transpondeur mode C), etc..

Aérodrome de départ LFEF,
Heure de départ (*UTC*) 0700

• Vitesse N110 (N pour nœud, soit 110Kt)

• Type de vol V (pour VFR)

• Points de reports MLN (Si besoin ou obligatoire)

Aérodrome de destination

LFPL

Temps de vol sans vent 0106 (1 heure 06)
 Aérodrome de déroutements 1 & 2 LFOX, Nil

• Renseignements divers Opérateur Les Ailes Tourangelles

• Autonomie (en heure) 0330

• Nombre de passagers 004 (pilote inclus)

Radio et balise d'urgence
 Equipements de survie
 Canots
 V (VHF)
 J (Gilets)
 Nil

Couleur Blanc et BleuPilote (Votre nom)

### e. Ou trouver des infos complémentaires?

- Vous pouvez consulter le site de la FFA http://www.ff-aero.fr/ fichiers/pln.pdf
- Le mode d'emploi complet de la dgac <a href="https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dossier/aicfrancea/AIC">https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dossier/aicfrancea/AIC</a> A 2012 17 FR.pdf
- Un tutorial http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Guides/Tutorial flightplan v40.pdf



## 9 Chapitre : Abréviations

### **ABREVIATIONS**

Cette liste regroupe les principales abréviations utilisées dans les cartes et publications aéronautiques

AAL	Au dessus du niveau de l'aérodrome	CLY	Prolongement de piste dégagé
ACB	Aéroclub	CEV	Centre d'essais en vol
ACC	Centre de contrôle régional	CH	Canal (sur la radio)
ACFT	Aéronef	CIV	Civil
ACT	Active	CLSD	Fermé
AD	Aérodrome	CNL	Annulé
AEM	Aéromodelisme	CONC	Béton
AFIS	Service d'information aérodrome	COND	Conditions
AGL	Au dessus du niveau du Sol	CTA	Région de Contrôle
AIP	Information aréonautique	CTL	Contrôle
AIS	Service d'information aéronautique	CUST	(ou Custom) Douane
ALT	Altitude	D	Zone dangereuse
AMSL	Au dessus du niveau moyen de la	DEP	Départ
	mer		
ACH	Approche	DEST	Destination
ASDA	Distance d'Accélération-Arret	DME	Calcul de distance d'un VOR
	disponible		
ASI	Aire à signaux	DTHR	Seuil décalé
ATC	Contrôle de la circuation aérienne	ENR	En Route
ATIS	Répondeur automatique des	EST	Estimé
A T7	paramétres d'un AD	ET A	
ATZ	Contrôle de la circulation d'aérodrome	ETA	Heure estimée d'arrivée
AVASIS	Indicateur Visuel d'approche	ETD	Heure estimée de départ
AVASIS	Carburant Avion (100LL)	FIR	Région d'information en vol
AVGAS	Avitaillement	FL	Niveau de vol
AWY	Voie aérienne d'alltitude	FPL	Plan de vol déposé (par écrit)
BATR	Bande d'aterrissage train rentré	FT	Pieds
BDP	Bureau de piste	GEO	Géographique
CAG	Circulation aérienne générale	H24	Service permanent
CAM	circulation aérienne militaire	HEL	Hélicoptères
CAP	Circulation aérienne publique	HJ	Horaires de jour
CAT	Catégorie (d'avion)	HN	Horaires de nuit
CAVOK	Plafond et visibilité OK (->5000 ft)	HOR	Horaires
CCI	hambre de Commerce et d'Industrie	НРА	Hectopascal
CCM	Centre de contrôle militaire	IAC	Carte d'approche et d'atterrissage
CCIVI			aux instruments
CDN	Certificat de navigabilité	IDENT	identification (sur un transpondeur)
CDT	Commandant de bord	IFR	Règles de vol aux instruments
CEN	Certificat d'examen de navigabilité	IMC	Conditions météo de vol aux
			instruments
INFO	Information	R	Zone réglementée
JF	Jours fériés	RDL	Radial
Kt	Nœuds	REF	Référence


L	Radio balise	REQ	Demande, requis
LAT	Lattitude	RWY	Piste
LDA	Dista,ce d'atterissage disponible	SAR	Recherche et sauvetage
LOC	Localement	SDE	Seuil d'atterissage décalé
LOC	Emplacement, situé	SIA	Service de l'information
			aréonautique
LONG	Longitude	SIV	Service d'information en vol
MAG	Magnétique	SR	Lever du soleil
MET	Météorologique	SS	Coucher du soleil
METAR	Message d'observation météo	SSIS	Service de sécurité incendie et
	0.4.5	C=1.	sauvetage
MHZ	Mégahertz	STN	Station
MIL	Militaire	SUP AIP	Information aréonautique à durée
MIN	Minutes	TACAN	exceptionnelle Balise VOR militaire
MSA	Altitude minimale de sécurité	TEMPO	Temporairement
MSG	Message	TODA	Distance de décollage disponible
MSL	Niveau moyen de la mer	TKOF	Décollage
NAV	Navigation	TMA	Région terminale de contrôle
NDB	Balise non directionelle	TURB	Turbulence
NIL	Néant	TWR	Tour de contrôle d'aérodrome
NM	Milles marins	TWY	Voie de circulation
NOSIG	Sans changement significatif	ULM	Ultra léger motorisé
NOTAM	Avis aux aviateurs	VAC	Carte d'approche et d'atterrisage à
			vue
NR	Nombre, numéro	VASIS	Indicateur visuel de pente
			d'approche
OBS	Observation	VAV	Vol à voile
OBST	Obstacle	VDF	Station de relévement
000	E 1.9		goniométrique VHF
OPR	Exploitant	VIS	Visibilité
OPS	Opération	VMC	Conditions météo de vol à vue
O/R	Sur demandee	VOLMET	Fréquence de renseignements méto en vol
P	Zone Interdite	VOR	Balise radio omnidirectionnel
PAPI	Indicateur visuel d'approche	VORTAC	Balise combinée VOR et TACAN
PLN	Plan de vol	VRB	Variable
PN	Préavis exigé		



Autorisation préalable nécessaire

PPR

### PHRASEOLOGIE RADIO EN VOL



### 1. Trajet Poitiers / Tours – Aérodromes Contrôlés

### a. Départ de Poitiers<sup>17</sup>

Premier contact: Poitiers tour, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

TWR: Fox Romeo Fox, Bonjour.

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 au parking aéroclub, 2 personnes à bord

pour vol à destination de Tours avec l'information Bravo, transpondeur

7000, demandons le roulage pour le point d'attente.

TWR: Fox Romeo Fox, la piste 03 en service, le QNH est de 1018, transpondeur

6541, autorisé à rouler derrière le ROBIN qui quitte l'essence, vous

rappelez prêt au point Alpha,

F-RF: Fox Romeo Fox, La 03 en service, QNH 1018, transpondeur 6541, je

maintiens pour laisser passer le Robin et je rappelle prêt au point Alpha.

....

F-RF: Fox Romeo Fox, prêt au point *Alpha*, pour un décollage à la bretelle.

TWR: Fox Romeo Fox, Le vent dans l'axe, calme, vous êtes autorisé alignement

et au décollage, vous me rappelez passant *Novembre* à 1500 ft<sup>18</sup> 1018.

 $^{18}$  En l'absence de contre indications, toutes les pressions sont données en QNH

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Poitiers étant doté d'un ATIS, vous devez avoir écouté les paramètres avant le premier contact

F-RF: Fox Romeo Fox, autorisé au décollage, vent calme, je rappelle passant

Novembre à 1500 ft 1018.

F-RF: Fox Romeo Fox, On passe Novembre à 1500 Ft.

TWR: Fox Romeo Fox, Vous poursuivez et vous me rappelez en sortie de zone.

Fox Romeo Fox, en sortie de zone<sup>19</sup> pour quitter. F-RF:

Fox Romeo Fox, vous pouvez quitter, transpondeur sur 70000, au revoir. TWR:

F-RF: Fox Romeo Fox, merci, bonne journée.

### b. Arrivée à Tours

Premier contact: Tours tour, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour,

TWR: Fox Romeo Fox, Bonjour,

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30, 2 personnes à bord, en provenance de

Poitiers et à destination de vos installations, à 10 nm du terrain, 1500 Ft,

1018, transpondeur 7000.

Fox Romeo Fox, La piste 02 en service, le QNH local est de 1017, TWR:

transpondeur 6201, descendez à 1200 ft, vous me rappelez travers

Cormery, pour information trafic: 2 tucano en tour de piste.

F-RF: Fox Romeo Fox, la 02 en service, 1017, transpondeur 6201, reçu pour

l'info trafic on surveille, on passe Cormery, et on souhaite une semi-

directe base main droite

Fox Romeo Fox, Semi-directe base main droite 02 approuvée, Vous TWR:

rappelez établis, les tucanos sont partis en secteur,

F-RF: Fox Romeo Fox, établi base main droite, pour un complet

Fox Romeo Fox, numéro 1, vous me rappelez établi en finale, actions TWR:

vitales effectuées<sup>20</sup>,

F-RF: Fox Romeo Fox, Finale

TWR: Fox Romeo Fox, autorisé atterrissage, le vent du nord pour 5 nœuds.

F-RF: Fox Romeo Fox, autorisé, j'atterris.

<sup>20</sup> « Actions vitales effectuées » est une spécifié militaire dans la check finale

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> A Poitiers, la zone fait référence au SIV

TWR: Fox Romeo Fox, vous pouvez sortir la bretelle Charlie, merci d'expédier

le roulage j'ai un tucano en courte,

F-RF: Fox Romeo Fox, c'est contrôlé, je dégage par Charlie. ...

F-RF: Fox Romeo Fox, piste dégagée, le roulage pour l'Aéroclub, s'il vous plait

TWR: Fox Romeo Fox, autorisé roulage par le taxiway à gauche, vous rejoignez

le parking aéroclub par le parking civil, et vous rappelez pour quitter

F-RF: Fox Romeo Fox, autorisé au roulage, je rappelle pour quitter

F-RF: Fox Romeo Fox, au parking pour quitter.

TWR: Fox Romeo Fox, transpondeur 7000 vous pouvez quitter.

F-RF: Fox Romeo Fox, je quitte bonne journée.

### 2. Trajet Tours / Amboise – arrivée en auto information

### a. Départ de Tours

Premier contact: Tours tour, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

TWR: Fox Romeo Fox, Bonjour.

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 au parking aéroclub, 2 personnes à bord

pour vol à destination d'Amboise, transpondeur 7000, demandons le

roulage pour le point d'attente.

TWR: Fox Romeo Fox, la piste 02 en service, le QNH est de 1018, transpondeur

6545, vous rappelez prêt au point Delta,

F-RF: Fox Romeo Fox, La 02 en service, QNH 1018, transpondeur 6545, je

rappelle prêt au point Delta.

F-RF: Fox Romeo Fox, prêt au point *Delta*, pour un immédiat.

TWR: Fox Romeo Fox, Le vent du nord pour 5 nœuds, vous êtes autorisé pour

immédiat, vos intentions à l'issue?

F-RF: Fox Romeo Fox, autorisé au décollage, vent du nord pour 5 nœuds, je

souhaite un virage droite et une sortie par *Echo*.

Fox Romeo Fox, virage droite approuvé, vous me rappelez passant Echo TWR:

à 1200 Ft QNH 1018.

F-RF: Fox Romeo Fox, on rappelle Echo, 1200, 1018.

F-RF: Fox Romeo Fox, on passe Echo, 1200, 1018 pour quitter votre zone et

passer avec Amboise.

TWR: Fox Romeo Fox, vous pouvez quitter, transpondeur sur 7000, au revoir.

F-RF: Fox Romeo Fox, merci, bonne journée.

### b. Arrivée à Amboise en auto-information

Premier contact: Amboise, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 en provenance de Tours et à destination de

vos installations, verticale 1800 ft estimée à 45<sup>21</sup>.

Fox Romeo Fox, verticale, on se reporte en début de vent arrière 29 F-RF:

Fox Romeo Fox, début de vent arrière 29 pour la dur<sup>22</sup> F-RF:

Fox Romeo Fox, établi en finale 29, numéro 1 F-RF:

F-RF: Fox Romeo Fox, j'atterris

F-RF: Fox Romeo Fox, la piste est dégagée, je roule pour le parking et je

rappelle pour quitter

F-RF: Fox Romeo Fox, au parking, je quitte, bonne journée

### 3. Trajet Amboise / Quimper – Communication en route, transit, météo

### a. Départ d'Amboise

Amboise, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour Premier contact:

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 au parking, 2 personnes à bord pour vol à

destination de Quimper, on roule pour le point Alpha 11.

F-RF: Fox Romeo Fox, Prêt Alpha 11 on s'aligne.

F-RF: Fox Romeo Fox, décollage 11.

F-RF: Fox Romeo Fox, en sortie de circuit pour quitter la fréquence et passer

avec Tours.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> L'heure estimée d'arrivée (ETA) est donnée sont en minutes avant l'arrivée soit à l'heure estimée, comme ici <sup>22</sup> Ici l'expression fait référence à la piste en dur par opposition à la piste gazonnée (pour la gazonnée)

# Chapitre : Phraséologie Radio En Vol

### b. Transit de Tours

Premier contact: Tours tour, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

TWR: Fox Romeo Fox, Bonjour.

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 au décollage d'Amboise et à destination de

Quimper, 2 personnes à bord, transpondeur 7000, pour transiter

verticale installation.

TWR: Fox Romeo Fox, transit approuvé, transpondeur 6431, rappeler Echo

1200 ft QNH 1015

F-RF: Fox Romeo Fox, transpondeur 6431, rappelons Echo 1200, 1015.

•••

F-RF: Fox Romeo Fox, passons *Echo 1200, 1015*.

TWR: Fox Romeo Fox, rappelez verticale installation, pas de trafic dans le

circuit.

F-RF: Fox Romeo Fox, on rappelle verticale.

•••

F-RF: Fox Romeo Fox, verticale.

TWR: Fox Romeo Fox, maintenez 1200 Ft 1015, rappelez en sortie de zone.

F-RF: Fox Romeo Fox, on rappelle sortie de zone, 1200 Ft 1015.

...

F-RF: Fox Romeo Fox, sortie de zone.

TWR: Fox Romeo Fox, vous pouvez quitter ma fréquence, transpondeur 7000,

au revoir.

F-RF: Fox Romeo Fox, transpondeur 7000, on quitte, bonne journée.

### c. Arrivée dans le SIV de Nantes – Travers Chinon

Premier contact : SIV Nantes, du Fox Hôtel Alpha Romeo Fox, Bonjour

TWR: Fox Romeo Fox, Bonjour.

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 au décollage d'Amboise et à destination de

Quimper, libéré<sup>23</sup> par Tours, transpondeur 7000.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Libéré s'entend ici au sens communications clôturées avec Tours

SIV: Fox Romeo Fox, transpondeur 6212, vous me confirmez le nombre de

personnes à bord et le terrain de provenance.

F-RF: Fox Romeo Fox, en provenance d'Amboise, 2 personnes à bord,

transpondeur 6212, on désire monter au niveau 65.

SIV: Fox Romeo Fox, Niveau 65, je n'ai pas votre écho radar, Ident SVP

...

SIV: Fox Romeo Fox, identifié, rappelez FL 65, information trafic, appareil non

identifié en sens opposé à vos 11 heures, en montée également

F-RF: Fox Romeo Fox, on a l'info trafic, on surveille.

•••

F-RF: Fox Romeo Fox, on vient de croiser le trafic, sens opposé pour 2

nautique, établi niveau 65.

SIV: Fox Romeo Fox, niveau 65, poursuivez.

d. Dans le SIV de Nantes – Passant Ancenis

SIV: Fox Romeo Fox, vous me rappelez sur unité deux zéro décimale unité

deux cinq.

F-RF: Fox Romeo Fox, on rappelle unité deux zéro décimale unité deux cinq

•••

F-RF: Fox Romeo Fox, sur 120.125

SIV: Fox Romeo Fox, 120.125, 5<sup>24</sup>.

e. Dans le SIV de Nantes – Passant St Nazaire

SIV: Fox Romeo Fox, vous me rappelez sur 122.80.

F-RF: Fox Romeo Fox, 122.80

SIV: Fox Romeo Fox, 5.

•••

SIV: Fox Romeo Fox, vous sortez de mes zones, transpondeur 7000,

contactez SIV Iroise sur 119.575.

F-RF: Fox Romeo Fox, transpondeur 7000, je quitte votre fréquence pour

passer sur Iroise 119.575, merci bonne journée

f. SIV Iroise – demande de météo

<sup>24</sup> Le terme 5 indique un niveau de réception

Premier contact : SIV Iroise, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

SIV: Fox Romeo Fox, Bonjour.

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 au décollage d'Amboise et à destination de

Quimper, libéré par Nantes, transpondeur 7000, 2 personnes à bord,

Niveau 65 pour entamer la descente vers 3500 ft

SIV: Fox Romeo Fox, transpondeur 4412, rappelez établi 3500 ft QNH 1013

F-RF: Fox Romeo Fox, transpondeur 4412, on rappelle établi 3500, 1013.

SIV: Fox Romeo Fox, identifié

Fox Romeo Fox, vous pouvez me donner la dernière<sup>25</sup> de Quimper? F-RF:

SIV: Fox Romeo Fox, je vous rappelle

SIV: Fox Romeo Fox, prêt à copier ?

F-RF: Fox Romeo Fox, 5

SIV: Fox Romeo Fox, Metar de 10 h30 Zoulou, le vent du 300 pour 8 nœuds,

les 4 9, few 2500, scatered 4000, température 18, due point 10, QNH

Local 1012.

F-RF: Fox Romeo Fox, 300 pour 8 kt, les 4 9, few 2500, épars 4000, 18/10,

1012, copié.

SIV: Fox Romeo Fox, vous arrivez dans la zone de Lorient qui est active, vous

maintenez 3500 et restez avec moi

Fox Romeo Fox, on maintient 3500. F-RF:

SIV: Fox Romeo Fox, vous passez Lorient, rappelez moi sur 135, 825.

F-RF: Fox Romeo Fox, 135.825 pour descendre à 2000 ft.

SIV: Fox Romeo Fox, 5, descente approuvée, rappelez moi en vue de la ville

de Quimper

F-RF: Fox Romeo Fox, en vue de Quimper pour quitter et passer avec

Plugufan.

SIV: Fox Romeo Fox, vous pouvez quitter, transpondeur 7000

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Raccourci pour « la dernière météo »

F-RF: Fox Romeo Fox, transpondeur 7000, on quitte bonne journée.

g. Arrivée sur Quimper – pour une longue finale

Premier contact: Quimper, du Fox Hotel Alpha Romeo Fox, Bonjour

TWR: Fox Hotel Romeo Fox, Bonjour.

F-RF: Fox Romeo Fox, un APM 30 au décollage d'Amboise et à destination de

vos installations, libéré par Iroise, transpondeur 7000, 2 personnes à

bord, pour une directe 28 par le sud de la ville

TWR: Fox Alpha Romeo Fox, un autre Roméo Fox, préciser bien Alpha dans

échanges. Poursuivez pour la directe, le précédent un PA 28 en tour de

piste, rappelez établi longue finale.

F-RF: Fox Alpha Romeo Fox, on rappelle établi longue finale numéro 2.

....

F-RF: Fox Alpha Romeo Fox, établi longue finale 28.

TWR: Fox Alpha Romeo Fox, numéro 2, poursuivez, le précédent en courte.

F-RF: Fox Alpha Romeo Fox,

TWR: Fox Alpha Romeo Fox, le PA 28 a remis les gaz, autorisé numéro 1,

rappelez finale.

F-RF: Fox Alpha Romeo Fox, autorisé numéro 1, on rappelle finale

F-RF: Fox Alpha Romeo Fox, finale

Fox Alpha Romeo Fox, autorisé, le vent du 310 pour 5 kt. TWR:

F-RF: Fox Alpha Romeo Fox, j'atterris.

F-RF: Fox Alpha Romeo Fox, la piste est dégagée, le roulage pour la pompe.

TWR: Fox Alpha Romeo Fox, roulez pour la pompe et rappelez pour quitter,

F-RF: Fox Alpha Romeo Fox, à la pompe pour quitter,

Fox Alpha Romeo Fox, Vous pouvez quitter, bonne journée. TWR:

